FOTOELEKTRINIS DŪMŲ DETEKTORIUS

X-SENSE XS01 · 10 METŲ BATERIJA · NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

ĮŽANGA

Šioje instrukcijoje pateikiama svarbi informacija apie X-Sense dūmų detektoriaus naudojimą. Prieš montuodami ir naudodami detektorių, atidžiai perskaitykite visą instrukciją. Jei detektorių montuojate kitiems, palikite jiems šią instrukciją (arba jos kopiją).

Šis dūmų detektorius pagamintas pagal standartą UL 217 ir skirtas dūmams aptikti. Gaminiai nuolat tobulinami.

- **Baterija.** Detektoriaus viduje įmontuota ilgaamžė ličio baterija užtikrina 10 metų veikimą budėjimo režimu.
- **Senkančios baterijos įspėjimas.** Kai baterija senka, detektorius pypteli vieną kartą ir šviesos diodas mirksi kas 60 sekundžių.
- **Gedimo įspėjimas.** Esant gedimui, detektorius pypteli du kartus kas 40 sekundžių.
- **Nutildymo režimas.** Jei detektorius suveikia dėl ne pavojingų dūmų (pvz., garų), trumpai paspauskite testo mygtuką. Raudonas šviesos diodas mirksi kas 5 sekundes, primindamas, kad detektorius nutildytas. Norėdami išeiti iš nutildymo režimo, paspauskite testo / nutildymo mygtuką arba palaukite 9 minutes – detektorius iš šio režimo išeis automatiškai.
- **Garsus 85 dB pjezoelektrinis signalas.** Pavojui praėjus, detektorius automatiškai grįžta į budėjimo režimą.

KOMPLEKTACIJA

Detektorius – 1 vnt., tvirtinimo laikiklis – 1 vnt., varžtai – 2 vnt., kaiščiai – 2 vnt., naudojimo instrukcija – 1 vnt.

SAUGOS INFORMACIJA

SVARBU!

1. Pavojaus, įspėjamieji ir atsargumo pranešimai nurodo svarbias naudojimo instrukcijas ar galimai pavojingas situacijas – į juos atkreipkite ypatingą dėmesį.
2. Šis detektorius neskirtas klausos negalią turintiems asmenims įspėti. Alkoholis ar narkotinės medžiagos taip pat gali sutrikdyti gebėjimą išgirsti signalą.
3. Gaisras kaminuose, sienose, ant stogo, kituose aukštuose ar už uždarytų durų gali būti neaptiktas.
4. Šis prietaisas **neaptinka** liepsnos, karščio, anglies monoksido (smalkių) ar kitų pavojingų dujų.

ĮSPĖJIMAS!

1. Niekada neignoruokite pavojaus signalo. Nesureagavus galima sunkiai susižaloti ar žūti.
2. Nutildymo funkcija skirta tik patogumui ir problemos nepašalina. Po kiekvieno signalo visada patikrinkite, ar namuose nėra pavojaus. To nepadarius, galima susižaloti ar žūti.
3. Detektorių tikrinkite kartą per savaitę. Jei bandymas nepavyksta, detektorių nedelsdami pakeiskite! Neveikiantis detektorius neįspės apie pavojų.
4. Detektorių turėtų montuoti kompetentingas asmuo.

www.dumudetektoriai.eu

5. Detektorius nepakeičia tinkamo kuro deginimo prietaisų įrengimo, naudojimo ir priežiūros, įskaitant tinkamas vėdinimo ir dūmų šalinimo sistemas.

MONTAVIMO VIETA

1. Pirmiausia detektorius montuokite miegamuosiuose ir koridoriuose – signalas turi būti girdimas visose miegamosiose patalpose. Jei namuose yra keli miegamieji, detektorių montuokite kiekviename. Jei įrengiate tik vieną detektorių, montuokite jį kuo arčiau visų miegamųjų, o ne rūsyje ar katilinėje.
2. Detektorių įrenkite virš laiptų ir kiekviename namo aukšte.
3. Dūmai, karštis ir degimo produktai pakyla iki lubų ir plinta horizontaliai, todėl detektorių, jei įmanoma, montuokite lubų viduryje, laikydamiesi mažiausio atstumo nuo kampų.
4. Jei detektoriaus negalima sumontuoti lubų viduryje, montuokite jį ne arčiau kaip 50 cm nuo patalpos kampų.
5. Montuojant ant sienos, detektorius turi būti 10–30 cm žemiau lubų.
6. Jei patalpa ar koridorius ilgesnis nei 9 m, toje pačioje patalpoje įrenkite kelis detektorius.
7. Esant nuožulnioms luboms ar sienoms, detektorių montuokite ne toliau kaip 90 cm (matuojant horizontaliai) nuo aukščiausio lubų taško; 10 cm zona prie pat viršūnės netinka.

MONTAVIMAS

1. Pridėkite tvirtinimo laikiklį ir pažymėkite varžtų skyles ant lubų ar sienos.
2. Pažymėtose vietose tinkamu grąžtu išgręžkite 2 skyles, įkiškite kaiščius ir pridėtais varžtais prisukite laikiklį.
3. Uždėkite detektorių ant laikiklio ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad užsifiksuotų.
4. Patikrinkite detektorių, kaip aprašyta toliau.

DETEKTORIAUS TIKRINIMAS

Prieš tikrinant detektorius turi būti tinkamai pritvirtintas prie laikiklio.

1. Paspauskite testo mygtuką.
2. Detektorius pypteli 3 kartus.
3. Skambant signalui, raudonas šviesos diodas mirksi kas sekundę.

PASTABA. Testo funkcija patikimai patikrina detektoriaus dūmų jutimo grandinę, todėl bandomųjų dūmų nereikia. Jei tikrinant signalas nesuskamba, nedelsdami vadovaukitės gedimų šalinimo skyriumi.

www.dumudetektoriai.eu

ŠVIESOS IR GARSO SIGNALAI

Būsena	Šviesos diodas / garsas
Įprastas veikimas	**raudonas mirksi kas 60 s / nėra**
Tikrinimas	**raudonas mirksi kas sekundę / 3 trumpi pyptelėjimai**
Pavojus	**raudonas mirksi kas sekundę / trumpi dažni pyptelėjimai**
Nutildymo režimas	**raudonas mirksi kas 5 s / nėra**
Senkanti baterija	**raudonas mirksi kas 60 s / 1 pyptelėjimas kas 60 s**
Gedimas	**raudonas mirksi du kartus kas 40 s / 2 pyptelėjimai kas 40 s**

TECHNINIAI DUOMENYS

Maitinimas	**įmontuota ličio baterija, 10 metų**
Jutiklio tipas	**fotoelektrinis**
Saugos standartas	**UL 217**
Srovė budint	**< 6 µA**
Srovė pavojaus metu	**< 60 mA**
Aprėpiamas plotas	**20–40 m²**
Rekomenduojama darbo temperatūra	**4,4–37,8 °C**
Santykinė drėgmė	**≤ 85 % (be kondensacijos)**
Signalo garsumas	**≥ 85 dB / 3 m, 3,2 ± 0,3 kHz pulsuojantis**
Nutildymo trukmė	**apie 9 min.**

PRIEŽIŪRA

1. Kartą per savaitę patikrinkite, ar veikia detektoriaus garsas ir šviesos diodas.
2. Ne rečiau kaip kas 3 mėnesius detektorių išvalykite: nuimkite jį nuo lubų ir dulkių siurbliu su minkštu šepečio antgaliu nusiurbkite dulkes nuo dangtelio ir angų.
3. Valymui niekada nenaudokite ploviklių ar tirpiklių.
4. Nepurkškite šalia detektoriaus oro gaiviklių, plaukų lako ar kitų aerozolių.
5. Detektoriaus nedažykite – dažai užkimštų angas ir sutrikdytų gaisro aptikimą.
6. Neardykite detektoriaus ir nevalykite jo vidaus – tai panaikina garantiją.
7. Nuimtą detektorių kuo greičiau grąžinkite į vietą, kad apsauga nuo gaisro nenutrūktų.
8. Naudojant buitines valymo priemones ar panašias medžiagas, patalpą vėdinkite.

Baterija nekeičiama. Kai detektorius įspėja apie senkančią bateriją, pakeiskite visą detektorių.

www.dumudetektoriai.eu

GEDIMŲ ŠALINIMAS

Problema	Sprendimas
Tikrinant detektorius nesuskamba	**Patikrinkite, ar detektorius tinkamai pritvirtintas prie laikiklio. Tvirtai paspauskite testo mygtuką.**
Nepageidaujami signalai gaminant maistą, prausiantis po dušu ir pan.	**Patikrinkite montavimo vietą (žr. „Montavimo vieta“). Išvalykite detektorių (žr. „Priežiūra“).**
Raudonas šviesos diodas mirksi ir kas 60 s pasigirsta 1 pyptelėjimas	**Senka baterija. Nedelsdami pakeiskite detektorių.**
Raudonas šviesos diodas mirksi ir kas 40 s pasigirsta 2 pyptelėjimai	**Detektoriaus gedimas. Išvalykite detektorių arba nedelsdami jį pakeiskite.**

GARANTIJA

Gaminiui suteikiama 24 mėnesių (2 metų) garantija nuo pirkimo datos. Garantija galioja tik pateikus pirkimo dokumentą (kasos čekį, sąskaitą faktūrą ir pan.). Dėl garantinio aptarnavimo kreipkitės į pardavėją.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Nebetinkamų naudoti elektros prietaisų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis – atiduokite juos į elektros ir elektronikos atliekų surinkimo vietą. Dėl perdirbimo pasiteiraukite vietos savivaldybės arba pardavėjo.

GAMINTOJAS

X-Sense Innovations Co., Ltd., B4-503-D, Tower B, Kexing Science Park, No. 15 Keyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, 518057, Kinija. support@x-sense.com, www.x-sense.com

Vertimas iš anglų kalbos. Originalus gamintojo dokumentas: X-Sense XS01 Photoelectric Smoke Alarm, User Manual (ETL / UL 217 versija).

www.dumudetektoriai.eu