DETEKTORIŲ NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS

NUMENS 261 · TIKRINIMAS IR NUTILDYMAS BE PRIĖJIMO PRIE DETEKTORIAUS

APRAŠYMAS

Nuotolinio valdymo pultas 261 veikia kartu su suderinamais Numens buitiniais dūmų ir šilumos detektoriais ir leidžia juos tikrinti bei nutildyti neprieinant prie paties detektoriaus. Jis ypač tinka, kai detektorius sunku pasiekti dėl montavimo aukščio arba gyventojų galimybės naudotis funkcijomis yra ribotos.

Elementai: 1 – laikiklio anga; 2 – įprasto veikimo diodas; 3 – pavojaus / testo / nutildymo diodas; 4 – senkančios baterijos diodas; 5 – dirželis; 6 – tikrinimo mygtukas; 7 – baterijos dangtelis.

Gaminio apribojimai: prietaisas skirtas naudoti tik su suderinamais buitiniais dūmų ir šilumos detektoriais. Kitoks naudojimas gamintojo nepatvirtintas.

MONTAVIMAS

Pasiruošimas. Prieš pradėdami, pasirūpinkite visa įranga ir įrankiais (grąžtu, tvirtinimo varžtais – pridedami).

Vietos parinkimas. Pasirinkite patogią vietą laikikliui, kad pultas būtų lengvai pasiekiamas.

Laikiklio tvirtinimas. Pridėtais varžtais pritvirtinkite laikiklį prie vertikalaus sienos paviršiaus.

Baterija. Įdėkite bateriją (pridedama) ir patikrinkite, ar žalias diodas mirksi kas 30 s.

VEIKIMAS

Būsena	Indikacija
Įprastas veikimas	**žalias diodas mirksi kas 30–40 s**
Pavojus (suderinamas detektorius aptiko gaisrą)	**raudonas diodas mirksi kas 1 s, veikia vidinis vibratorius**
Testas (suderinamas detektorius testo būsenoje)	**raudonas diodas mirksi kas 2 s**
Nutildymas	**raudonas diodas mirksi (kas 1–6 s)**
Išsekusi baterija	**geltonas diodas mirksi, vidinis vibratorius suveikia kas 40–60 s (iki 30 dienų)**

Originalioje instrukcijoje kai kurie intervalai tekste ir lentelėje nurodyti skirtingai (pvz., 30 s / 40 s); vadovaukitės faktine prietaiso indikacija.

PULTO TIKRINIMAS

1. Paspauskite ir 3 s palaikykite tikrinimo mygtuką.
2. Patikrinkite, ar suskambo suderinamo dūmų ar šilumos detektoriaus sirena.
3. Patikrinkite, ar raudonas diodas mirksi kas 2 s.
4. Atleiskite mygtuką – signalas nutils ir bus atnaujintas įprastas veikimas.

www.dumudetektoriai.eu

GRUPĖS SUKONFIGŪRAVIMAS

1. Įjunkite grupės režimą: per 5 s penkis kartus paspauskite ir atleiskite tikrinimo mygtuką. Vidinis vibratorius suvibruoja vieną kartą, raudonas diodas mirksi kas 0,5 s. Grupės režimas trunka 50 s (nebent anksčiau nutraukiamas vienu mygtuko paspaudimu).
2. Norėdami pridėti įrenginį prie grupės, per 2 s du kartus paspauskite ir atleiskite antrojo įrenginio tikrinimo mygtuką. Raudonas diodas sumirksi vieną kartą, vibratorius suvibruoja – prisijungimas prie grupės patvirtintas.
3. Pakartokite 2 žingsnį, kad pridėtumėte daugiau įrenginių.
4. Norėdami pašalinti pultą iš grupės, per 5 s aštuonis kartus paspauskite ir atleiskite tikrinimo mygtuką. Pasigirsta du trumpi pyptelėjimai, raudonas diodas du kartus sumirksi (ir du kartus trumpai suvibruoja) – pašalinimas patvirtintas.
5. Pridėję visus įrenginius, paspauskite ir atleiskite pirmojo įrenginio tikrinimo mygtuką – grupės konfigūravimo režimas baigiamas.

NUTILDYMAS (PAVOJAUS METU)

Įspėjimas: prieš naudodami nutildymo funkciją, nustatykite dūmų ar šilumos šaltinį ir įsitikinkite, kad pavojaus nėra. Jei dūmų tankis per didelis, nutildymo funkcija detektoriaus sirenos nenutildys.

Jei nustatyta, kad signalą greičiausiai sukėlė žinomas netikro signalo šaltinis (pvz., maisto gaminimo garai), paspaudę tikrinimo mygtuką nutildysite sireną 9 minutėms; tada pulto diodas mirksi ir jis vibruoja kas 6 s. Pasibaigus nutildymo laikui, detektorius grįžta į įprastą jautrumą; jei dūmų tebėra, signalas vėl įsijungia. Nutildymo funkciją galima naudoti pakartotinai.

BATERIJOS KEITIMAS IR APTARNAVIMAS

Išsekus baterijai, nuimkite baterijos dangtelį pulto galinėje pusėje ir pakeiskite bateriją ličio DC 3 V CR123A tipo baterija (parduodama daugelyje parduotuvių).

Remontui ar aptarnavimui grąžinkite nepažeistą prietaisą pardavėjui, nurodydami grąžinimo priežastį ir gedimo aprašymą.

www.dumudetektoriai.eu

TECHNINIAI DUOMENYS

Ramybės būsenos indikacija	**žalias diodas mirksi kas 40 s**
Pavojaus būsena	**raudonas diodas mirksi ir vibruoja kas 1 s**
Testo būsena	**raudonas diodas mirksi kas 1 s**
Nutildymo būsena	**raudonas diodas mirksi kas 6 s**
Numatoma baterijos tarnavimo trukmė	**5 metai**
Senkančios baterijos indikacija	**geltonas diodas mirksi ir vibruoja kas 40 s, 30 dienų**
Radijo siųstuvo dažniai	**433 MHz, 868 MHz, 915 MHz**
Didžiausias veikimo atstumas (tipinis)	**30 m**
Darbo temperatūra	**0 ... +50 °C**
Darbo drėgnis	**10–95 % RH, be kondensacijos**
Baterija	**ličio CR123A, 3 V**

GARANTIJA

Gamintojas (Ambest Electronics (Ningbo) Co Ltd, „Numens“) garantuoja, kad gaminys (išskyrus baterijas) 1 metus nuo pirkimo datos arba 18 mėnesių nuo pagaminimo datos (taikomas trumpesnis laikotarpis), normaliai naudojant, neturės medžiagų ir gamybos defektų. Įsipareigojimas apsiriboja defektinių dalių remontu ar pakeitimu. Gamintojas neprivalo remontuoti ar keisti įrenginių, sugadintų po pirkimo dėl pažeidimų, netinkamo naudojimo, pakeitimų ar modifikacijų, ir neatsako už netiesioginius nuostolius. Be originalaus pirkimo kvito garantija netaikoma – jį išsaugokite. Dėl garantinio aptarnavimo kreipkitės į pardavėją.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Gaminys sukurtas patikimai veikti 10 metų nuo įrengimo datos; jo negalima išmesti į sąvartyną – atiduokite į elektros ir elektronikos atliekų surinkimo vietą.

Įspėjimas: tai svarbus dokumentas – saugokite jį visą prietaiso tarnavimo laiką.

GAMINTOJAS

Ambest Electronics (Ningbo) Co Ltd (Numens), 9 Xizhao Road, Innovative Industrial Area, Dong Qian Lake, Ningbo, Zhejiang, Kinija 315121. www.numens.com

Vertimas iš anglų kalbos. Originalus gamintojo dokumentas: Numens 261 Alarm Remote Control – User Manual (33-0035-r02, 2018-10).

www.dumudetektoriai.eu