ŠILUMOS DETEKTORIUS THERMISTEK™

FIREANGEL HT-630 · WHT-630 (SU BELAIDŽIU SUJUNGIMU WI-SAFE 2) · 10 METŲ BATERIJA

Svarbu! Prieš montuodami ir naudodami detektorių perskaitykite visą instrukciją. Jei montuojate detektorių kitiems, palikite šią instrukciją (ar jos kopiją) galutiniam naudotojui. JEI KYLA ABEJONIŲ DĖL SIGNALO PRIEŽASTIES, VISADA LAIKYKITE, KAD TAI TIKRAS GAISRAS, IR ELKITĖS PAGAL SAVO EVAKUACIJOS PLANĄ.

FUNKCIJOS

- Fiksuotos temperatūros šilumos detektorius, A1 klasė, suveikimo temperatūra 56–64 °C.
- Termistorinis šilumos jutiklis – tikslus, patikimas ir stabilus.
- Technologija Thermistek suaktyvina signalą anksčiau, jei numato spartų temperatūros kilimą.
- 10 metų, visam laikui užsandarinta baterija.
- Veikimo indikacija – raudonas diodas sumirksi maždaug kas 45 s.
- Gedimo indikacija – gintarinis diodas mirksi esant senkančiai baterijai ar gedimui (žr. „Gedimų šalinimas“).
- Centrinis tikrinimo / nutildymo mygtukas – tikrina grandinę, bateriją ir sireną.
- Garsi 85 dB pjezoelektrinė sirena.
- Pasibaigus pavojaus būsenai, atsistato automatiškai.
- Lengvas montavimas, tvirtinimo detalės pridedamos.
- Nutildymas: žinomo netikro signalo atveju detektorių galima laikinai nutildyti trumpai paspaudus centrinį mygtuką; visiškas jautrumas automatiškai grįžta per 10 minučių.
- WHT-630 turi technologiją Wi-Safe® 2 – belaidžiu būdu galima sujungti iki 50 šilumos, dūmų detektorių ir priedų su Wi-Safe 2 (maitinamų baterijomis ar iš tinklo).

KUR MONTUOTI

Geriausiai apsaugai šilumos detektoriai turi būti visos priešgaisrinės sistemos, kurioje yra ir dūmų detektorių, dalis. Šilumos detektoriai labiausiai tinka ten, kur dulkės, garai ir drėgmė gali sukelti netikrus dūmų detektorių signalus: katilinėse, virtuvėse, skalbyklose, palėpėse, garažuose.

Šilumos detektorių negalima montuoti evakuacijos keliuose vietoj dūmų detektorių. Jie naudojami tik minėtose vietose ir, jei įmanoma, sujungiami su dūmų detektoriais. (Dūmų detektoriai įrengiami evakuacijos keliams priklausančiose bendro naudojimo erdvėse ir kiekviename kambaryje.)

Patalpoje šilumos detektorius tvirtinamas ant lubų, geriausia – patalpos viduryje, ne toliau kaip 5,3 m nuo tolimiausios sienos, ne toliau kaip 5,3 m nuo durų į patalpą, kurioje galėtų kilti gaisras, ir ne toliau kaip 5,3 m nuo kito šilumos detektoriaus.

Pastaba: šilumos detektorių negalima montuoti ant sienos.

Įrenkite pakankamai detektorių, kad kompensuotumėte uždarytas duris ir kliūtis, kurios gali trukdyti šilumai pasiekti detektorių ir gyventojams išgirsti signalą. Šie šilumos detektoriai pirmiausia skirti vienos šeimos privatiems būstams; kitais atvejais pasitarkite su gamintoju.

www.dumudetektoriai.eu

MONTAVIMAS

Prieš montuodami perskaitykite skyrių „Kur montuoti“. Pridėtais varžtais pritvirtinkite tvirtinimo plokštelę prie lubų. Uždėkite detektorių ant plokštelės ir sukite pagal laikrodžio rodyklę, kol jis užsifiksuos. Įsitikinkite, kad detektorius pasuktas iki galo – tada aktyvinama baterija. Raudonas diodas detektoriaus priekyje turi sumirksėti maždaug kas 45 s – detektorius veikia.

BELAIDIS SUJUNGIMAS (TIK WHT-630)

WHT-630 turi integruotą radijo modulį, leidžiantį belaidžiu būdu sujungti iki 50 Wi-Safe 2 gaminių į tinklą. Tam detektorius reikia „suporuoti“. Sukūrus tinklą, suveikus vienam detektoriui, suskamba ir visi kiti. WHT-630 galima sujungti tik su kitais WHT-630 ir Wi-Safe 2 gaminiais. Dviejų detektorių („1“ ir „2“) suporavimas:

1. Sumontuokite detektorių „1“, kaip aprašyta anksčiau.
2. Rekomenduojamoje vietoje pritvirtinkite detektoriaus „2“ tvirtinimo plokštelę, tačiau paties detektoriaus dar neuždėkite.
3. Detektoriaus „2“ galinėje pusėje esančioje apvalioje angoje tušinuku ar ištiesinta sąvaržėle trumpai paspauskite ir atleiskite poravimo mygtuką.
4. Šalia poravimo mygtuko esantis raudonas diodas trumpai sumirksi ir maždaug 5 s šviečia – detektorius pasirengęs priimti poravimo signalą. Per šias 5 s trumpai paspauskite detektoriaus „1“ tikrinimo mygtuką.
5. Detektorius „1“ skleidžia 2 ciklus po 3 garsius pyptelėjimus, o detektoriaus „2“ belaidžio modulio raudonas diodas sumirksi – suporuota sėkmingai.
6. Pastaba: jei tikrinimo mygtukas paspaustas per vėlai (užgesus raudonam diodui), poravimas nepavyks – pakartokite procedūrą.
7. Uždėkite detektorių „2“ ant tvirtinimo plokštelės.

Kitus detektorius poruokite taip pat; detektoriumi „1“ gali būti bet kuris jau tinkle esantis detektorius. Suporavę patikrinkite detektorius pagal „Tikrinimas“. Jei kuris nors sujungtas detektorius nesureaguoja, nuimkite jį nuo plokštelės ir pakartokite poravimą.

WHT-630 radijo modulis: 868 MHz, didžiausia galia +10 dBm; atitinka EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-2 ir Direktyvą 2014/53/ES. Detektorius atitinka BS 5446-2:2003.

TIKRINIMAS

1. Trumpai paspauskite ir atleiskite centrinį tikrinimo mygtuką.
2. Detektorius skleidžia 2 ciklus po 3 garsius pyptelėjimus ir automatiškai nutyla.
3. Garso signalo metu greitai mirksi raudonas diodas.

Kaip ir visus elektroninius signalizacijos įrenginius, šilumos detektorių ir su juo sujungtus detektorius tikrinkite kas savaitę.

Įspėjimas: elektroninis tikrinimo mygtukas visiškai patikrina detektoriaus veikimą. Netikrinkite detektoriaus atvira liepsna – tai gali sukelti gaisrą.

PRIEŽIŪRA

Kas tris mėnesius išsiurbkite detektoriaus išorę, kad jis veiktų efektyviai; siurblio antgaliu nelieskite detektoriaus.

Įspėjimas: niekada nebandykite atidaryti ar pažeisti baterijos.

GEDIMŲ ŠALINIMAS

Jei detektorius retkarčiais pypteli:

- patikrinkite detektoriaus vietą;
- jei detektorius pypteli kas 45 s ir tuo pat metu sumirksi geltonas diodas – senka baterija; pakeiskite detektorių per 30 dienų;
- tik WHT-630: jei detektorius pypteli kas 4 valandas, kito tinklo detektoriaus baterija senka ir jį reikia pakeisti.

Jei mirksi geltonas diodas ir detektorius pypsi: jei geltonas diodas mirksi ne tuo metu, kai pypteli, detektorius sugedęs ir jį reikia pakeisti.

Jei detektorius neskamba tikrinant: tvirtai paspauskite centrinį mygtuką; jei detektorius buvo nutildytas ir veikia sumažinto jautrumo režimu, jis gali nesuskambėti – palaukite 15 minučių; įsitikinkite, kad detektorius tvirtai įstatytas į tvirtinimo plokštelę. Jei detektorius neveikia tinkamai, kreipkitės į pardavėją.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Elektros prietaisų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Detektoriuje nėra radioaktyvių medžiagų, todėl jis tinka elektros ir elektronikos atliekų (EEĮ) perdirbimo sistemai – atiduokite jį į surinkimo vietą. Nuėmus detektorių nuo tvirtinimo plokštelės, vidinė baterija išjungiama – detektorius paruoštas utilizuoti.

Įspėjimas: neatidarykite, nedeginkite ir nemeskite į ugnį.

GARANTIJA

FireAngel Safety Technology Limited garantuoja pirmajam pirkėjui, kad šilumos detektorius 5 metus nuo pirkimo datos, normaliai naudojant gyvenamosiose patalpose, neturės medžiagų ir gamybos defektų. Gamintojas savo nuožiūra nemokamai pakeičia gaminį, jei jis grąžinamas su pirkimo įrodymu. Pakeisto gaminio garantija galioja likusį originalios garantijos laikotarpį. Garantija netaikoma žalai dėl nelaimingo atsitikimo, netinkamo naudojimo, ardymo ar nerūpestingumo, taip pat naudojimui ne pagal instrukciją ir nuo gamintojo nepriklausantiems įvykiams (gaisras, stichinės nelaimės ir pan.). Garantija neperleidžiama, būtinas pirkimo įrodymas. Ši garantija neriboja jūsų įstatyminių teisių. Dėl garantinio aptarnavimo kreipkitės į pardavėją.

GAMINTOJAS

FireAngel Safety Technology Limited, Vanguard Centre, Coventry CV4 7EZ, JK. www.fireangeltech.com

Vertimas iš anglų kalbos. Originalus gamintojo dokumentas: FireAngel HT-630 / WHT-630 User Guide (GN5576R1).

www.dumudetektoriai.eu