OPTINIAI DŪMŲ DETEKTORIAI IR ŠILUMOS DETEKTORIUS

FIREANGEL FA6111 · FA6115 · FA6120 · FA6215 · NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Optiniai dūmų detektoriai FA6111, FA6115 ir FA6120 tinka lėtai rusenantiems gaisrams aptikti. Kaip ir kiti dūmų detektoriai, jie gali netikrai suveikti nuo garų, todėl jų negalima montuoti šalia vonios kambarių. Ankstyviausiam perspėjimui rekomenduojama dūmų ir šilumos detektorius įrengti visose patalpose, kuriose temperatūra yra nuo 4 °C iki 38 °C. Ilgalaikis kitokių temperatūrų poveikis trumpina gaminio tarnavimą.

Šilumos detektorius FA6215 atitinka A1 aptikimo klasę – jis įspėja, kai patalpos temperatūra pasiekia 54–65 °C. Geriausiai apsaugai šilumos detektoriai visada turi būti visos priešgaisrinės sistemos, kurioje yra ir dūmų detektorių, dalis. Pasitikrinkite vietines statybos ir priešgaisrines taisykles.

Modeliai: FA6111 – dūmų detektorius su evakuacijos šviesa (2 × AA); FA6115 – dūmų detektorius (2 × AA); FA6120 – dūmų detektorius su užsandarinta baterija; FA6215 – šilumos detektorius (2 × AA). TIKRINKITE DETEKTORIŲ KAS MĖNESĮ (arba taip dažnai, kaip reikalauja vietos institucijos).

1. VIETOS PARINKIMAS

Kurioje patalpoje montuoti? Dūmų detektoriai FA6111, FA6115 ir FA6120 tinka laiptų aikštelei, koridoriui, miegamajam, svetainei ir valgomajam. Šilumos detektorius FA6215 tinka virtuvei, garažui ir palėpei. Evakuacijos kelio koridoriuje patartina įrengti FA6111 su evakuacijos šviesa – ji apšvies kelią į saugią vietą. Detektoriai tinka kilnojamiesiems nameliams ir karavanams; jie neskirti negyvenamosioms, komercinėms ar pramoninėms patalpoms.

Kurioje patalpos vietoje?

- Dūmų detektoriai – ne arčiau kaip 300 mm nuo šviestuvų ir sienų, kuo arčiau patalpos centro; ne daugiau kaip 600 mm vertikaliai žemiau aukščiausio patalpos taško.
- Montuojant dūmų detektorių ant sienos, viršutinis aptikimo elemento kraštas turi būti 150–300 mm žemiau lubų ir ne arčiau kaip 300 mm nuo gretimos sienos.
- Šilumos detektorius – ne toliau kaip 5,3 m nuo tolimiausios sienos, ne toliau kaip 5,3 m nuo durų į patalpą, kurioje galėtų kilti gaisras, ir ne toliau kaip 5,3 m nuo kito šilumos ar dūmų detektoriaus; ne arčiau kaip 300 mm nuo šviestuvų ir sienų. Šilumos detektorių negalima montuoti ant sienos.

2. MONTAVIMAS

1 žingsnis (tik FA6111, FA6115 ir FA6215 su keičiamomis baterijomis). Nuimkite pagrindo plokštelę, sukdami ją prieš laikrodžio rodyklę, ir įdėkite baterijas (+ prie +) – detektorius aktyvinamas.

2 žingsnis (visi modeliai).

1. Pagal šabloną išgręžkite skyles lubose (ar sienoje) ir pridėtais varžtais pritvirtinkite pagrindo plokštelę.
2. Užspauskite ir pasukite detektorių pagal laikrodžio rodyklę ant plokštelės.

3. Paspauskite tikrinimo / nutildymo mygtuką – signalas suskambės sumažintu garsumu, FA6111 įjungs ir evakuacijos šviesą. Norėdami išgirsti visą garsumą (85 dB 3 m atstumu), mygtuką paspauskite du kartus.

FA6120 aktyvinamas tik uždėjus jį ant pagrindo plokštelės; FA6111, FA6115 ir FA6215 – įdėjus baterijas. Aktyvinus raudonas diodas priekyje sumirksi maždaug kas 40 s. Testo garso seka: 3 pyptelėjimai, 1,5 s pauzė, 3 pyptelėjimai; diodas mirksi kartą per sekundę.

Techninei pagalbai įrašykite detektoriaus partijos numerį ir įrengimo datą. Gyventojai gali tikrinti detektorių, paspaudę centrinį tikrinimo mygtuką.

3. PRIEŽIŪRA

1. Tikrinkite detektorių kas mėnesį (arba taip dažnai, kaip reikalauja vietos institucijos).
2. Kas 3 mėnesius išsiurbkite detektorių.
3. Nenaudokite valiklių ar tirpiklių.
4. Nedažykite detektoriaus.
5. Detektorių pakeiskite kas 10 metų.

Nenaudokite kitų tikrinimo būdų, išskyrus aprašytą šioje instrukcijoje. Nesikiškite į detektoriaus vidų – gresia elektros smūgis ar gedimas.

4. SENKANČIOS BATERIJOS ĮSPĖJIMAS

Kai baterija senka, detektorius pypteli ir raudonas veikimo diodas sumirksi kartą per 40 s.

- **FA6111, FA6115, FA6215 (keičiamos baterijos):** pasukę prieš laikrodžio rodyklę nuimkite detektorių nuo plokštelės, nedelsdami (per 30 dienų) pakeiskite baterijas ir patikrinkite detektorių.
- **FA6120 (užsandarinta baterija):** nuimkite detektorių nuo plokštelės ir nedelsdami (per 30 dienų) pakeiskite detektorių; garantiniu laikotarpiu kreipkitės į pardavėją.

FA6111, FA6115 ir FA6215 reikia 2 × AA baterijų. Įprastai naudojant, baterijos tarnauja apie 3 metus (FA6111) ir apie 5 metus (FA6115, FA6215). Kitos nei rekomenduojamos baterijos gali pakenkti detektoriui. Rekomenduojamos: Energizer E91 Alkaline, Duracell AA MN1500 Alkaline, GP AA GN15A Alkaline, Energizer AA L91 Lithium.

5. GEDIMO INDIKACIJA

Esant gedimui, detektorius du kartus pypteli ir du kartus sumirksi kas 40 s. Garantiniu laikotarpiu kreipkitės į pardavėją, kitu atveju – nedelsdami pakeiskite detektorių.

Būsena	Garsas · diodas · veiksmas
Senka baterija	**1 pyptelėjimas / 40 s · 1 blyksnis / 40 s · FA6111, FA6115, FA6215 – pakeiskite baterijas; FA6120 – pakeiskite detektorių per 30 d.**
Gedimas	**1 dvigubas pyptelėjimas / 40 s · 1 dvigubas blyksnis / 40 s · gali nesuveikti – nedelsdami pakeiskite detektorių**

www.dumujdetektoriai.eu

Tarnavimo pabaiga	**1 trigubas pyptelėjimas / 40 s · 1 trigubas blyksnis / 40 s · gali nesuveikti – nedelsdami pakeiskite detektorių**

6. NUTILDYMO FUNKCIJA

Kilus gaisrui, detektorius nuolat skleidžia po 3 pyptelėjimus, diodas mirksi kartą per sekundę; FA6111 evakuacijos šviesa šviečia nuolat. (FA6215: po 30 minučių signalo, energijai taupyti pauzė tarp signalų pailgėja maždaug 12 s; diodas toliau mirksi kas sekundę.)

Dūmų detektoriai gali sureaguoti į maisto gaminimo garus ar kitas nepavojingas situacijas. Žinomo netikro signalo atveju paspauskite tikrinimo / nutildymo mygtuką – detektorius nutyla 10 minučių, raudonas diodas toliau mirksi kas sekundę (nutildymo režimas). Po 10 minučių automatiškai grįžta visiškas jautrumas.

NIEKADA NEIGNORUOKITE SIGNALO. Jis įspėja apie galimai pavojingą situaciją; ignoravimas gali baigtis sužalojimu ar mirtimi. Jei nesate visiškai tikri dėl gaisro šaltinio, nedelsdami išveskite visus iš namų ir skambinkite **bendruoju pagalbos telefonu 112**.

7. FUNKCIJA SLEEP EASY™

Jei senkančios baterijos pyptelėjimas pasigirsta naktį, paspauskite tikrinimo mygtuką – detektorius nutyla 8 valandoms, raudonas diodas toliau mirksi. KITĄ DIENĄ pakeiskite baterijas ar detektorių. Sleep Easy režimu detektorius toliau aptinka dūmus (ar šilumą), tačiau baterijas ar detektorių būtina pakeisti per 30 dienų.

- FA6111, FA6115, FA6215: kuo greičiau pakeiskite baterijas; pakeitus baterijas, Sleep Easy funkcija 30 dienų neveikia.
- FA6120: pakeiskite detektorių (garantiniu laikotarpiu kreipkitės į pardavėją).
- Senkančios baterijos pyptelėjimą galima nutildyti daugiausia 10 kartų. DETEKTORIAUS NEGALIMA NUTILDYTI, JEI JIS RODO GEDIMĄ AR TARNAVIMO PABAIGĄ.

www.dumudetektoriai.eu

GEDIMŲ ŠALINIMAS

Požymis	Ką daryti
Tikrinant detektorius neskamba	**Patikrinkite, ar jis aktyvintas; iškart po montavimo palaukite kelias sekundes; visam garsumui mygtuką paspauskite du kartus; jei detektorius nutildytas ir veikia sumažinto jautrumo režimu, palaukite 15 min.; FA6111, FA6115 ar FA6215 – pakeiskite baterijas.**
Suveikia žinomo netikro signalo atveju	**Patikrinkite vietą, išvalykite detektorių.**
Skamba neįprastai ar retkarčiais pypteli	**Patikrinkite vietą, išvalykite detektorių, įsitikinkite, kad pypsi būtent šis detektorius.**
Dažni nepageidaujami signalai	**Patikrinkite vietą, išvalykite detektorių.**
Rodomas gedimas ar tarnavimo pabaiga	**Nedelsdami pakeiskite detektorių.**
Neužsidega FA6111 šviesa	**Garantiniu laikotarpiu kreipkitės į pardavėją, kitu atveju – nedelsdami pakeiskite detektorių.**

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Elektros prietaisų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis – atiduokite juos į EEĮ surinkimo vietą. Prieš utilizuodami detektorių, išimkite keičiamas baterijas; baterijas ir detektorių šalinkite pagal galiojančias taisykles. Neatidarykite ir nedeginkite.

ATITIKTIS

Dūmų detektoriai: EN 14604:2005+AC:2008 (DoP FSTDOP21006, FSTDOP21007). Šilumos detektorius FA6215: BS 5446-2:2003 (KM 694292). Matmenys pagal šabloną: 110 mm / 91,5 mm.

GARANTIJA

FireAngel Safety Technology Limited garantuoja pirmajam pirkėjui, kad dūmų ar šilumos detektorius (išskyrus keičiamas FA6111, FA6115 ar FA6215 baterijas) 5 metus nuo pirkimo datos, normaliai naudojant gyvenamosiose patalpose, neturės medžiagų ir gamybos defektų. Gamintojas savo nuožiūra nemokamai pakeičia gaminį, jei jis grąžinamas su pirkimo įrodymu. Pakeisto gaminio garantija galioja likusį originalios garantijos laikotarpį. Garantija netaikoma žalai dėl nelaimingo atsitikimo, netinkamo naudojimo, ardymo ar nerūpestingumo, taip pat naudojimui ne pagal instrukciją ir nuo gamintojo nepriklausantiems įvykiams (gaisras, stichinės nelaimės ir pan.). Garantija neperleidžiama, būtinas pirkimo įrodymas. Ši garantija neriboja jūsų įstatyminių teisių. Dėl garantinio aptarnavimo kreipkitės į pardavėją.

GAMINTOJAS

FireAngel Safety Technology Limited, Vanguard Centre, Coventry CV4 7EZ, JK. www.fireangeltech.com

Vertimas iš anglų kalbos. Originalus gamintojo dokumentas: FireAngel FA6111, FA6115 & FA6120 Optical Smoke Alarm & FA6215 Heat Alarm – User Manual (GN5916R1).

www.dumuidetektoriai.eu